

CysBOX

CysBOX Manuel Utilisateur



SOMMAIRE

1	SPECIF	ICATIONS	
2	UTILISA	ATION - Autopilot User Manual	5
	2.1 Cys	BOX - Interface Utilisateur (ApControl)	5
	2.1.1	CysBOX - Démarrage de Autopilot	5
	2.1.2	CysBOX - Autopilot Control	6
	2.2 Cys	BOX – Calibration dialog	9
	2.2.1	Alignement	9
	2.2.2	Rudder	
	2.2.3	Settings	
	2.3 Cys	BOX – Configuration dialog	
	2.4 CyP	ilot – Dashboard	
	2.5 Leai	ning Manager	
	2.6 Cys	BOX - Interface Web (WebUI)	
	2.6.1	CysBOX - Control	17
	2.6.2	CysBOX - Gain	
	2.6.3	CysBOX - Calibration	
	2.6.4	CysBOX - Configuration	
	2.7 RC	- Remote Control	
3	INSTAL	LATION DU LOGICIEL	
	3.1 Insta	allation de cypilot package	
	3.1.1	Installer le package	
	3.1.2	Finaliser l'installation	
	3.1.3	Personnaliser la configuration en fonction des spécifications de votre bateau	
	3.2 Fich	iers de paramètrage	24
	3.2.1	cypilot_deviation.conf	24
	3.2.2	cypilot_sensors.conf	24
	3.2.3	cypilot_serial.conf	
	3.2.4	cypilot_dprint.conf	
	3.2.5	cypilot_calypso.conf	
4	CALIBR	ATION - APPAIRAGE DES CAPTEURS	
	4.1 Cen	trale à Inertie IMU	
	4.2 Caly	pso Ultrasonic Wired BLE	
	4.3 Rem	note Control (Télécommande)	
	4.4 GPS	8	33
5	INSTAL	LATION	
	5.1 Con	nections CysBOX	
	5.1.1	Power	
	5.1.2	Audio	
	5.1.3	NMEA1 – NMEA2	
	5.1.4	COM1 – COM2	
	5.1.5		
	5.1.6	USB	
	5.1.7		
	5.1.8	HDMI - Network	
	5.2 Con		
	5.2.1	Power	
	5.2.2		
	5.2.3		
	5.2.4		
	5.2.5		
	5.2.6		
	5.3 Cab	аде туре оп	



CysBOX

1 SPECIFICATIONS



CysBOX est un système ouvert et évolutif qui permet la gestion électronique du bateau en exploitant les technologies les plus récentes (processeurs ARM, radiocommunications, ...) tout en restant compatible avec les câblages existants (NMEA183, NMEA2000, ...).

La principale application du système CysBOX est le logiciel CyPilot. CyPilot est un autopilote innovant et évolutif qui autorise différents modes de fonctionnement, du simple mode PID, aux modes plus avancés (auto tuning, etc..). Il permet le développement de nouveaux modes de fonctionnement basés sur des algorithmes d'auto-apprentissage (learning).

CysBOX est un système ouvert qui permet l'utilisation de la plupart des logiciels de navigation : qtVlm, OpenCPN, Signal K server, ...



L'ensemble matériel CysBOX est composé des modules suivants :

- CysBOX : unité centrale, "cœur" du système, qui offre des fonctionnalités avancées basée sur des logiciels open-source : logiciels existants (serveur signal-K, cartographie, ...) ou développements propres (pilote, gestion d'alarmes, ...)
 - Processeur :
 - ARM quadricœurs à 1,5GHz (Raspberry Pi4B)
 - Connectivité :
 - USB : 3 x USB "Host"
 - PC : 1 x USB "Device"
 - *NMEA1, NMEA2* : 2 x NMEA0183
 - COM1, COM2 : 2 x liaisons série HS (1 Pilote, 1 GP)
 - **CAN**: 1 x NMEA2000
 - **AUDIO** : 1 x Analog/Audio
 - HDMI : 1 x Video (écran externe optionnel)
 - GPS: 1 x SMA (antenne GPS active)
 - *RF*: 1 x SMA (antenne RF télécommande)
 - LAN: 1 RJ45 Gigabit/Ethernet
 - Fonctionnalités internes :
 - Slot Pi4B :
 - I/O 40 et USB3
 - Gestion d'alimentation
 - Gigabit/Ethernet et Wifi
 - Bluetooth
 - HUB USB (1 port réversible pour connexion PC)
 - GPS : fréquence de mise à jour jusqu'à 18Hz (U-Blox)
 - IMU 9 axes : fréquence de mesure 10Hz (BNO085-Hillcrestlabs)
 - RF433Mhz : télécommande du pilote CysRC (RFM69)
 - UART HS :
 - NMEA2000 (Passerelle CAN ATMEGA64M1)
 - NMEA0183 (2)
 - Port série HS (2 dont liaison pilote CysPWR)
 - Interface radio 433MHz (dédié à la télécommande pilote CysRC)
 - Interface Analog/Audio
 - Applications :
 - Pilote (CyPilot)
 - Alarmes vocales (CyAlarm)
 - Applications open source compatibles Raspberry OS
- **CysPWR** : unité de puissance pour le contrôle de barre
 - o Processeur :
 - ATMEGA64M1
 - Connectivité :
 - Power: 1 x DC04 Entrée alimentation (max 40A)
 - *Motor* : 1 x DC04 Sortie moteur de barre (ex : vérin L&S, max 40A)
 - Rudder : 1 x AU05 Entrées Capteur d'angle de barre et Sonde de température (option)
 - Clutch : 1 x AU05 Sortie Embrayage vérin et Entrées butées de barre (option)
 - Serial : 1 x AU05 Liaison série HS CysBOX
 - CAN: 1 x NMEA2000 (option)
- CysRC : télécommande (IP68)

CYS

V4f



2 UTILISATION - Autopilot User Manual

2.1 CysBOX - Interface Utilisateur (ApControl)

2.1.1 CysBOX - Démarrage de Autopilot

L'interface utilisateur est lancée par un double clic sur l'icône ApControl

Cette opération lance l'autopilote et active la télécommande.

Lorsque Autopilot est actif, un icone **V** apparait dans la barre de tâches du système.



Un clic droit sur cet icone permet d'arrêter l'autopilote, et d'afficher ou masquer le log d'exécution :





2.1.2 CysBOX - Autopilot Control



C'est le dialogue principal de contrôle de l'autopilote



- ① Bouton ON/OFF \rightarrow la couleur indique le mode :
 - Vert : ON
 - Orange : OFF
- 2 Algorithme Pilote :
 - Simple: basic PID algorithm
 - Auto-tune: automatic selection of the best PID values depending on wind speed, angle, ...
 - Learning: auto-learning algorithm based on recorded navigation data
- ③ Cap / angle au vent / angle de barre
- (4) Consigne autopilote (cap, angle au vent, angle de barre)
- 5 Mode de fonctionnement :
 - Compass : use compass heading
 - GPS : use GPS heading
 - Wind : use apparent wind angle
 - TrueWind : use True Wind angle
 - Rudder : use rudder angle
- 6 Paramètres de l'algorithme
 - P
 - D
 - |
 - H – G
 - 0 - 0
 - 0 – M
- 7 10° Bâbord
- 8 1° Bâbord
- (9) 1° Tribord
- 10° Tribord

Commande de virement de bord automatique par appui long sur («) (»).

Note :

Les modes "simple" et "autotune" sont basés sur un algorithme de contrôle PID.

PID est l'acronyme de Proportionnel, Intégral, Dérivé:

- P: Action proportionnelle : réaction linéaire proportionnelle à l'erreur
- I: Action intégrale : intervient pour corriger l'erreur statique
- D: Action dérivée : intervient lors de changements rapides

Les paramètres supplémentaires H, G, O, M permettent d'affiner le comportement de l'autopilote.

- H: Heel : coefficient pour corriger la gîte
- G: Gain : coefficient pour corriger l'amplitude de la commande de barre en fonction de la vitesse du bateau
- O: Overlay : ajoute un traitement complémentaire (PID)

M: Temps de calcul des conditions moyennes de vent en mode Autotune



	Affichage	e en mode autopilot	"learning"	
		CyPilot Control		~ ^ >
simple		LEARNING		autotune
	Heading		Commar	nd
	-21 °		-1 °	
compass	gps	wind	true wind	RUDDER ANGLE
ILPRegressor_head	ding_model N	MLPRegressor_cmg_mo	del MLPRegr	essor_predict_model
~~	<	0/1	>	>>

Choix du modèle pour l'algorithme d'apprentissage



Un appui long sur le bouton "AUTOTUNE" active le dialogue de choix des paramètres en fonction des conditions de vent.

Le fonctionnement en mode "autotune" est identique à celui en mode "simple" mais les paramètres P/I/D/H sont automatiquement sélectionnés en fonction des conditions de navigation.

Le fichier : *''autotune_settings.txt''* du répertoire de configuration : */home/pi/cypilot-settings* permet de définir les jeux de paramètres pour différentes conditions de mode de vent et de vitesse de vent



V4f



2.2 CysBOX – Calibration dialog

Dans le menu principal, ouvrir le fichier **CyPilot tools → Calibration client** pour lancer les procédures de calibration : alignement de la centrale inertielle (IMU), réglages du contrôle de barre (Rudder), et paramétrages (Settings)

2.2.1 Alignement



- ① Réinitialisation des réglages d'alignement du bateau,
- 2 Cap courant en degrés
- ③ Angle sur l'axe de tangage en degrés
- ④ Angle sur l'axe de roulis en degrés
- 5 Angle sur l'axe de gîte en degrés

6 Initialisation des réglages d'alignement du bateau (IMU) en fonction de la position courante du bateau Progression de la procédure d'alignement

Référence pour la visualisation 3D du bateau

en fonction :

- du bateau
- de la mer
- 8 Réglage de la correction de cap



CysBOX

Procédure d'alignement

L'autopilote on doit être arrêté (Disengaged).

- Cliquer sur le bouton "Boat is level" lorsque le bateau est stable en positon de navigation. La barre de progression permet de suivre la procédure d'alignement. Les valeurs de calibration "Pitch" "Roll" "Heel" doivent être voisines de 0 et la maquette du bateau alignée.
- Ajuster le "Heading" exact en réglant le champ "Heading Offset" → le cap compas du bateau doit être égal à celui du "Heading".

<u>Note</u> : une table de déclinaison et déviation permet une correction précise en fonction du cap magnétique. (Répertoire des paramètres : */home/pi/.cypilot*, Fichier : *cypilot_deviation.conf*)



2.2.2 Rudder

- ① Angle de barre
- 2 Angle max de la barre bâbord/tribord
- ③ Réinitialisation des butées de barre

CyPilot Calibratio	on 🗸 🍾		
MU Rudder Settings			
1 Rudder Position -23.77 °	2 Rudder Range +/- 48.0 *		
Calibration procedure:			
Step1 : reset current calibration	Reset calibration		
Step2 : enter rudder range	48°		
Step3 : put full helm to turn starboard	Starboard		
Step4 : put full helm to turn port	Port		
Step5 : put the rudder in the center position	Center		
Press the buttons to move the helm to turn s	starboard or port:		

Procédure de calibration du capteur d'angle de barre

0/1

L'autopilote

doit être arrêté (Disengaged).

- 1. Cliquer sur le bouton "Reset calibration" → les étapes Step2 et Step3 sont désormais accessibles.
- 2. Suivre les étapes Step2 à 5

Note : prévoir une marge de sécurité avant les butées mécaniques

<u>Note :</u> si le servomoteur de commande ne peut pas être mécaniquement désengagé, par ex dans le cas d'un vérin électrique extérieur, il est possible de positionner la barre avec les boutons («) (»).

Les mouvements de barre sont de faible amplitude tant que la procédure de calibration n'est pas complète, pour éviter des contraintes sur les butées mécaniques.

		CyPilot Calibrati	on	^ ^
IMU	Rudder	Settings		
	Rudd	er Position	Rudder Range	
Calib	ration proc	edure:		
Step	1 : reset cu	rrent calibration	Reset calibration	
Step	2 : enter ru	dder range	48°	
Step:	3 : put full l	nelm to turn starboard	Starboard	
Step	4 : put full l	nelm to turn port	Port	
Step	5 : put the i	rudder in the center position	Center	
Press	s the butto	ns to move the helm to turn	starboard or port:	
		~~	>>	



IMU Rudder Settings		
ap.tack.angle	100,00deg	*
ap.tack.delay	3,00sec	÷
ap.tack.rate	10,00deg/s	-
servo.brake	5,00%	÷
servo.max_current	12,00amps	¢
servo.period	0,27sec	¢
servo.speed.max	100,00%	*
servo.speed.min	80,00%	÷
sow.coefficient	100,00%	÷
wind.coefficient	100,00%	¢
wind offset	0.00deg	ĉ

Ce dialogue permet de choisir les paramètres principaux :

ap.tack.angle	angle de virement	degrés
ap.tack.delay	délai avant virement	secondes
ap.tack.rate	vitesse de virement	degré/seconde
servo.brake	Freinage de fin de mouvement de barre	%
servo.max_current	courant max servo moteur	ampères
servo.period	période des messages vers le servo moteur	secondes
servo.speed.max	vitesse servo moteur max	%
servo.speed.min	vitesse servo moteur min	%
sow.coefficient	vitesse surface	%
wind.coefficient	correction de vent	%
wind.offset	réglage angle au vent	degrés



2.3 CysBOX – Configuration dialog

Dans le menu principal, ouvrir le fichier **CyPilot tools**→**Configuration client** pour lancer le dialogue de paramétrage général. Ce dialogue permet la lecture de tous les paramètres de fonctionnement courant de l'autopilote, et le choix des paramètres de configuration.



Les principaux paramètres sont accessibles par le dialogue de calibration. Le dialogue **client** autorise la lecture de tous les paramètres.



CysBOX

L'onglet "Filters" permet de choisir les valeurs enregistrées sur le serveur de l'autopilote qui sont affichées : _

- en fonction du type de valeur :
 - Settings : paramètres de configuration -
 - Sensor Values : valeurs des capteurs (vent, gps..)
 - _ etc....
- en fonction du nom _

	CyPilot Client	✓ ∧ ×	
Values Filters			
Select type of parameters	s to be displayed (settings, properties,):		
✓ Settings			
Properties			
✓ Values			
 Sensor Values 			
✓ Timestamp			
learning Example : - 'pilot' to display any pro - empty line of the disp	operty which name contains 'pilot' olay all the parameters		
	CyPilo	ot Client 🗸 🗸	×
	Values Filters ap.pilot.learning.model MLPRegressor_predict_m ap.pilot.learning.period 1.0 ap.pilot.learning.version v1	nodel MLPRegressor_heading_model	



2.4 CyPilot – Dashboard

CyPilot Dashboard est lancé par un double clic sur l'icône

Dashboard

Affichage des données en temps réel					
	CyPilot D	ashboard	~ ^ X		
POLAR SPD	TWS	SOG	SOW		
4.3 kt	10.3 kt	5.7 kt	5.7 kt		
AWA	AWS	TWA	DRIFT DIR		
20.0 °	15.5 kt	31.0 °	79.0 °		

Pour le choix des paramètres affichés : clic à gauche ou à droite dans chaque panneau de données et faire défiler.



2.5 Learning Manager

Afin d'exploiter le mode "**learning**" de l'autopilote, il est nécessaire de créer un fichier "**learning model**" à partir des données de navigation enregistrées "**learning data**".

Le programme de création du "learning model" est lancé par le raccourci "Learning Mng" installé sur le bureau dans le répertoire "CyPilot Tools" Generation Mng

Welcome to autopilot model creator wizard. WARNING: if there is already a file named learning_model.pkl in the save directory, he will be overridden. Extraction directory: /home/pi/logfiles/learning_data Browse Save directory: /home/pi/.cypilot Browse Run New model registered: Models caracteristics:	learnin	ggui.py					
Extraction directory: /home/pi/logfiles/learning_data Browse Save directory: /home/pi/.cypilot Browse New model registered: Models caracteristics: Decision Tree Heading Model MeanAE: 0.43088599018003265 MedianAE: 0.19200000000017 MeanSqrE: 0.5571640561702127 MaxE: 7.15699999999965 Linear Regression Heading Model MeanAE: 0.8979607128809562 MedianAE: 0.6614479655395828 MeanSqrE: 1.4919511740299385 MaxE: 7.897275176729739 Decision Tree CMG Model MeanAE: 0.052641608855244826 MeanAE: 0.15135177310525802 MaxE: 11.492064391743014 Linear Regression CMG Model MeanAE: 0.8699792861200932 MedianAE: 0.6742448318295914 MeanSqrE: 2.1368038538925465 	Welcome to autopilot model creator wizard. WARNING: if there is already a file named learning_model.pkl in the save directory, he will be overridden.						
/home/pi/logfiles/learning_data Browse Save directory: /home/pi/.cypilot Browse Run Run New model registered: Models caracteristics:	Extraction directory:						
Save directory: //home/pi/.cypilot Browse Run Run New model registered: Models caracteristics:	/home/pi/logfiles/learning_data	Browse					
Phome/pi/.cypilot Browse Run New model registered: Models caracteristics: Decision Tree Heading Model MeanAE: 0.43088599018003265 MedianAE: 0.192000000000017 MeanSqrE: 0.5571640561702127 MaxE: 7.1569999999999965 Linear Regression Heading Model MeanAE: 0.6614479655395828 MeanAE: 0.6614479655395828 MeanAE: 0.6614479655395828 MeanAE: 0.1680890768782902 MedianAE: 0.1680890768782902 MedianAE: 0.1630890768782902 MedianAE: 0.15315177310525802 MaxE: 11.492064391743014	Save directory:						
Run New model registered: Models caracteristics: Decision Tree Heading Model MeanAE: 0.43088599018003265 MedianAE: 0.19200000000017 MeanSqrE: 0.5571640561702127 MaxE: 7.1569999999999955 Linear Regression Heading Model MeanAE: 0.8979607128809562 MeanAE: 0.6614479655395828 MeanSqrE: 1.4919511740299385 MaxE: 7.897275176729739 Decision Tree CMG Model MeanAE: 0.16680890768782902 MedianAE: 0.052641608855244826 MeanSqrE: 0.15135177310525802 MaxE: 11.492064391743014 Linear Regression CMG Model MeanAE: 0.5699792861200932 MedianAE: 0.5742448318295914 MeanSqrE: 2.1368038538925465	/home/pi/.cypilot	Browse					
New model registered: Models caracteristics: Decision Tree Heading Model MeanAE: 0.43088599018003265 MedianAE: 0.192000000000017 MeanSqrE: 0.5571640561702127 MaxE: 7.156999999999965 Linear Regression Heading Model MeanAE: 0.8979607128809562 MedianAE: 0.6614479655395828 MeanSqrE: 1.4919511740299385 MaxE: 7.897275176729739 Decision Tree CMG Model MeanAE: 0.16680890768782902 MedianAE: 0.052641608855244826 MeanSqrE: 0.15135177310525802 MaxE: 11.492064391743014 Linear Regression CMG Model MeanAE: 0.8699792861200932 MedianAE: 0.5742448318295914 MeanSqrE: 2.1368038538925465	R	ın					
0.0	New model registered: Models caracteristics: Decision Tree Heading Model MeanAE : 0.43088599018003265 MedianAE : 0.1920000000000017 MeanSqrE : 0.5571640561702127 MaxE : 7.1569999999999965 Linear Regression Heading Model MeanAE : 0.8979607128809562 MedianAE : 0.6614479655395828 MeanSqrE : 1.4919511740299385 MaxE : 7.897275176729739 Decision Tree CMG Model MeanAE : 0.16680890768782902 MedianAE : 0.052641608855244826 MeanSqrE : 1.1492064391743014 Linear Regression CMG Model MeanAE : 0.15135177310525802 MaxE : 11.492064391743014 Linear Regression CMG Model MeanAE : 0.8699792861200932 MedianAE : 0.369979286120932 MedianAE : 0.368938538925465						
	0	%					



2.6 CysBOX - Interface Web (WebUI)

L'interface Web Utilisateur est lancée par un double clic sur l'icône WebUI

Cette opération lance l'autopilote et active la télécommande.



2.6.1 CysBOX - Control



1 Bouton ON/OFF \rightarrow la couleur indique le mode :

- Blanc : OFF
- Vert : ON
- 2 Cap / angle au vent / angle de barre
- ③ Consigne autopilote (cap, angle au vent, angle de barre)
- (4) 1° Bâbord
- 5 10° Bâbord
- 6 1° Tribord
- ⑦ 10° Tribord
- 8 Rappel du mode de fonctionnement : Compass, GPS, Wind, TrueWind, Rudder
- 9 Etat du serveur autopilote
- 10 Etat du servomoteur
- (1) Temps de réponse du serveur
- 12 Erreurs et informations liaison servomoteur



2.6.2 CysBOX - Gain

					~ ^ X
	Control	Gain	Calibration	Configuration	Statistics
	Mode compass Pilot simple ~	• 1 2			
		-			1.92
	ı ———	-			0.214
3) D				0.085
	н ——				0.1
	G				0
	0				-10
	Mode: compass				
	Server: connecte	d			

- 1 Mode de fonctionnement : Compass, GPS, Wind, TrueWind, Rudder
- 2 Algorithme Pilote : simple, auto learning
- 3 Paramètres de l'algorithme
 - Ρ _
 - _ T
 - _ D

 - H G O



2.6.3 CysBOX - Calibration

		cypilot co	ntrol	~ ^ X
Control ① Magnetic Head	Gain 2 ing 40.069 Pitch -	Calibration ③ ④ 0.509 Roll 0 Heel 0	Configuration	Statistics
Press here w	hen the boat is lev	vel to align the inertial :	sensors. (6)	_
Magnetic Head	ing Offset 0	(7)	Degrees	
8				
Rudder -9.75	10	(11)	(12)	
Offset 133.69 5	Scale 402.88 Non	Linearity 151 Rudder F	Range 40	
- calibrate -	starboard > -	port - centered -		
Rudder Range	40	Degrees		
	(14)			
Mode: rudder ar	gle			
Server: connecte	ed			
Latency: 5.7 ms				
Errors:				

- ① Cap courant
- 2 Angle sur l'axe de tangage en degrés
- ③ Angle sur l'axe de roulis en degrés
- (4) Angle sur l'axe de gîte en degrés
- (5) Initialisation des réglages d'alignement du bateau (IMU)
- en fonction de la position courante du bateau
- 6 Progression de l'alignement
- \bigcirc Réglage de la correction de cap
- 8 Angle de barre
- (9) (1) (1) (1) Valeur de calibration du capteur d'angle de barre
- (13) Réinitialisation des butées de barre
- (14) Angle max de la barre bâbord/tribord



CysBOX

Procédure d'alignement

L'Autopilote AP doit

AP doit être arrêté (Disengaged).

- Cliquer sur le bouton Press "Here" lorsque le bateau est stable en positon de navigation La barre de progression permet de suivre la procédure d'alignement. Les valeurs de calibration "Pitch" "Roll" "Heel" doivent être voisines de 0.
- 2. Ajuster le "Heading" exact en réglant le champ "Magnetic Heading Offset" → le cap compas du bateau doit être égal à celui du "Magnetic Heading".

Procédure de calibration du capteur d'angle de barre

L'Autopilote AP doit être arrêté (Disengaged).

- Cliquer sur le bouton "Calibrate" → les boutons "Starboard" "Port" "Centered" et le champ "Rudder Range" sont désormais accessibles.
- 2. Définir le débattement maximum de la barre dans le champ " Rudder Range"
- 3. Positionner manuellement la barre successivement dans chacune des positions " Starboard" "Port" "Centered" et cliquer sur le bouton correspondant lorsque la barre est dans la position souhaitée.

Note : prévoir une marge de sécurité avant les butées mécaniques.

<u>Note :</u> si le servomoteur de commande ne peut pas être mécaniquement désengagé, par ex dans le cas d'un vérin électrique extérieur, il est possible de positionner la barre avec les boutons (-) (+). Les mouvements de barre sont de faible amplitude tant que la procédure de calibration n'est pas complète, pour éviter des contraintes sur les butées mécaniques.

Lorsque la calibration est terminée, les boutons " Starboard" "Port" "Centered" et le champ "Rudder Range" sont grisés et les valeurs "Offset" " Scale" et " Non Linearity" sont affichées.



2.6.4 CysBOX - Configuration

		cypilot cont	rol		~ ^ X
Control	Gain	Calibration	Configu	ration	Statistics
Display: Clea	ar O Dark O				
ap.tack.angl	е		113.8	deg	
ap.tack.delay	y	•	⊃ 0	sec	
ap.tack.rate			10	deg/s	
servo.max_c	current		15.59	amps	
servo.period			0.4	sec	
servo.speed	.max		• 100	%	
servo.speed	.min		80	%	
wind.offset			0	deg	
Mode: rudder	angle				
Server: conne	cted				
Servo: SYNC					
Latency: 6.2 m	ıs				
Errors:					

Ce dialogue permet de choisir les paramètres principaux :

ap.tack.angle	angle de virement	degrés
ap.tack.delay	délai avant virement	secondes
ap.tack.rate	vitesse de virement	degré/seconde
servo.max_current	courant max servo moteur	ampères
servo.period	période des messages vers le servo moteur	secondes
servo.speed.max	vitesse servo moteur max	%
servo.speed.min	vitesse servo moteur min	%
wind.offset	réglage angle au vent	degrés





2.7 RC - Remote Control

- 1° bâbord
- 2 1° tribord
- ③ ON/OFF
- (4) 10° bâbord
- (5) 10° tribord



- Appairage avec la **CysBOX** → appuyer sur +10° et -10° en même temps
- Changement de mode (wind/compas) → appuyer sur +1° et -1° en même temps
- Virement de bord à tribord \rightarrow +1°et ON/OFF en même temps
- Virement de bord à bâbord → -1°et ON/OFF en même temps



3 INSTALLATION DU LOGICIEL

Il s'agit de l'installation de base pour l'utilisateur standard du pilote automatique.

Le logiciel CysBOX actuel a été testé sous Raspberry Pi OS bullseye (Debian version 11) qui doit être installé sur CysBOX Raspberry Pi4B

3.1 Installation de cypilot package

3.1.1 Installer le package

Bien que **pip** seul soit suffisant pour installer à partir d'archives binaires pré-construites, des copies à jour des outils de configuration et des fichiers wheel sont utiles pour garantir que vous pouvez également installer à partir d'archives source :

sudo python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel

Installez cypilot à partir du fichier wheel : sudo pip3 install cypilot-1.0.0-cp39-cp39-linux_aarch64.whl

ou, installez à partir de pypi la dernière version officiellement publiée :

sudo pip3 install cypilot

note : pour désinstaller = sudo pip3 uninstall cypilot==1.0.0

3.1.2 Finaliser l'installation

Enfin, sélectionnez -1- dans le menu principal, puis les étapes -1,2,3- dans le sous-menu ouvert, et -4- pour redémarrer.

3.1.3 Personnaliser la configuration en fonction des spécifications de votre bateau

Mettez à jour les fichiers de configuration qui se trouvent dans le répertoire \$HOME/.cypilot :

- Affectation des ports NMEA, COM, ...
- priorités des capteurs

Calibrez l'IMU (position de montage, gyroscope, cap, ...) à l'aide de l'utilitaire **cypilot_calibration**.



3.2 Fichiers de paramètrage

Le répertoire /home/pi/.cypilot contient les fichiers de données et de paramétrage du logiciel. Les fichiers de paramétrage permettent d'adapter le système à la configuration du bateau.

3.2.1 cypilot_deviation.conf

Déviation du compas à appliquer aux différents cap magnétiques:

```
{
"0": 0,
"90": 10,
"180": 20,
"270": 10,
"360": 0
}
```

La valeur de la déviation est ajoutée à la valeur indiquée par le magnétomètre pour calculer le cap vrai. Par exemple, avec les valeurs ci-dessus, le cap magnétique 090 indiqué par le magnétomètre est corrigé de +10°.

Note: la correction appliquée n'est pas réellement la "déviation", mais plutôt la somme "déviation+déclinaison"

3.2.2 cypilot_sensors.conf

Priorité des différentes sources pour les capteurs:

```
{
    "priority": {
        "gpsd": 4,
        "servo": 1,
        "ble": 1,
        "serial": 2,
        "tcp": 3,
        "signalk": 4,
        "none": 5
    }
}
```

Si une valeur est publiée par différentes sources, seule la source la plus prioritaire sera retenue (1 = priorité la plus haute).

Par exemple, avec les valeurs par défaut ci-dessus, si la vitesse du vent apparent est fournie à la fois par l'anémomètre BLE et par le bus NMEA en liaison série, la valeur fournie par l'anémomètre BLE sera retenue.



3.2.3 cypilot_serial.conf

Le fichier *cypilot_serial.conf* permet de définir les paramètres de fonctionnement pour chaque port série. Par exemple, pour le port /dev/ttysNMEA1 associé au connecteur NMEA1 :

```
{
    "path": "/dev/ttysNMEA1",
    "baudrate": 4800,
    "protocol": "nmea",
    "input_filter": [],
    "output_msgs": [],
    "description": "NKE Display Output"
}
```

Pour chaque port série, les paramètres suivants peuvent être définis :

- "path" : device path
- "baudrate" : baudrate
- "protocol" : nmea, gps, servo
- "input_filter" : liste des messages NMEA à filtrer
- "output_msgs" : liste des messages NMEA à émettre
- "description" : texte libre

Le paramètre "path" sélectionne le port série :

- connexions externes:
 - o /dev/ttysNMEA1 (CysBOX-V3 alias /dev/ttyUSB0): connecteur NMEA1 (NMEA0183)
 - /dev/ttysNMEA2 (CysBOX-V3 alias /dev/ttyUSB1): connecteur NMEA2 (NMEA0183)
 - /dev/ttysCOM1 (CysBOX-V3 alias /dev/ttysUSB2): connecteur COM1 (RS232)
 - /dev/ttysCOM2 (CysBOX-V3 alias /dev/ttyUSB3) : connecteur COM2 (RS232)
- périphériques intégrés:
 - /dev/ttypCAN (CysBOX-V3 alias /dev/ttyAMA0) = passerelle CAN/NMEA2000
 - /dev/ttyuGPS (CysBOX-V3 alias /dev/ttyACM0) = GPS uBlox

Le paramètre "protocol" sélectionne l'usage du port et le protocole de communication associé :

- "nmea" : connexions NMEA0183 ou passerelle CAN/NMEA2000
 - "gps" : connexion GPS
 - "servo" : connexion unité de puissance CysPWR

Les paramètres "**input_filter**" et "**output_msgs**" définissent le comportement du système pour la réception et l'émission des messages NMEA sur les ports de communication :

réception message NMEA issu d'un équipement externe :

- o port TCP :
 - le message est décodé et les valeurs des capteurs sont enregistrées
 - le message est retransmis vers toutes les connexions TCP actives
- port série COM/NMEA :
 - le type de message est dans la liste "input_filter":
 - le message est ignoré
 - le type de message n'est pas dans la liste "input_filter"
 - le message est décodé et les valeurs des capteurs sont enregistrées
 - le message est retransmis vers toutes les connexions TCP actives
- émission d'un message NMEA issu des capteurs internes (XDR,HDM,RMC,GLL,MWV,RSA) :
 port TCP :
 - port TCP :
 - le message est encodé et transmis vers toutes les connections TCP actives
 - port série COM/NMEA :
 - le message est transmis sur la liaison série si le type de message est dans la liste "output_msgs"



Fichier cypilot_serial.conf, valeurs par défaut pour CysBOX-V3 :

```
[
  {
     "path": "/dev/ttysNMEA1",
     "baudrate": 4800,
     "protocol": "nmea",
     "input_filter": [],
     "output_msgs": [],
     "description": "NKE Display Output"
  },
  {
     "path": "/dev/ttysNMEA2",
     "baudrate": 38400,
     "protocol": "nmea",
     "input_filter": [],
     "output_msgs": [],
     "description": "Vesper AIS Input"
  },
  {
     "path": "/dev/ttyCOM1",
     "baudrate": 38400,
     "protocol": "servo",
     "input_filter": [],
     "output_msgs": [],
     "description": "CysPWR Rudder Servo Input/Output"
  },
  {
     "path": "/dev/ttyCOM2",
     "baudrate": 4800,
     "protocol": "nmea",
     "input_filter": [],
     "output_msgs": [
       "RMC",
"GLL"
    ],
"description": "NKE TopLine Input/VHF ASN GPS Output"
  },
  {
     "path": "/dev/ttypCAN",
     "baudrate": 115200,
     "protocol": "nmea",
     "input_filter": [],
     "output_msgs": [],
     "description": "CysBOX NMEA2000 GW Input/output"
  },
  {
     "path": "/dev/ttyuGPS",
     "baudrate": 115200,
     "protocol": "gps",
     "input_filter": [],
     "output_msgs": [],
     "description": "CysBOX U-Blox GPS Input/Output"
  }
]
```





CysBOX

3.2.4 cypilot_dprint.conf

Lorsque le programme Autopilot est lancé séparément par le raccourci Autopilot ou par le menu système Autopilot, un log d'execution est affiché dans une fenêtre.

Chaque ligne commence par le nom du module qui publie l'information : pilot_imu, nmea, gpsd, autotune, ...

- Il est possible de filtrer ces informations par le nom du module: – allowed : liste des modules autorisés ("any" = tous)
 - excluded : liste des modules filtrés ("none" = aucun)

```
{
    "allowed": [
    "any"
],
    "excluded": [
    "none"
]
}
```

Par exemple:

pour n'afficher que les traces issues des modules "autotune" et "gpsd" :

```
{
    "allowed": [
        "autotune", "gpsd"
    ],
    "excluded": [
        "none"
    ]
}
    pour afficher toutes les traces sauf celles issues du module "signalk" :
{
    "allowed": [
        "autotune", "gpsd"
    ]
}
```

```
"any"
],
"excluded": [
"signalk"
]
```

3.2.5 cypilot_calypso.conf

}

Adresse MAC de l'anémomètre BLE Calypso et période de lecture:

```
{"mac_address":"fd:3d:c3:20:16:a9","poll_period":0.01}
```



CALIBRATION - APPAIRAGE DES CAPTEURS 4

4.1 Centrale à Inertie IMU

Pour la calibration de l'IMU (BNO085), mettre l'autopilote sur Arrêt

Cliquer sur

>_ Taper cypilot_bno085 dans la fenêtre :

	pi@CysBOX-4: ~	~ ^ X
Fichier Édition Onglets	Aide	
pi@CysBOX-4:~\$		

Définir comment la CysBOX sera montée dans le bateau,

taper **m**

et suivre attentivement les instructions affichées en sélectionnant les différents axes de montage de la box



Par exemple pour un montage de la CysBOX vertical à tribord : choisir d s w



Enter BNO X physical axis alignment (n/e/s/w/u/d) or q to quit BNO X Axis is aligned Down Enter BNO Y physical axis alignment (n/e/s/w/u/d) or q to quit BNO Y Axis is aligned South Enter BNO Z physical axis alignment (n/e/s/w/u/d) or q to quit BNO Z Axis is aligned West Hit <space> to continue and save mapping data, q to quit Physical orientation set : ('d', 's', 'w') Please run calibration procedure now

Exécuter la procédure de calibration avec la commande c



Exécuter la commande e pour lire les données de l'IMU

If you need to test or calibrate the IMU, use following command: s : start reading IMU data e : start reading IMU (Euler Angle only) m : map device physical axis c : calibrate q : quit Start reading IMU data - Press any key to stop FusionPose (deg): 3.120, 0.697, 35.240

Les données roll, pitch, heading sont en degrés



Relancer

2

CysBOX : Calibration Alignement

Vérifier sur la maquette et ajuster si nécessaire l'offset sur le heading



4.2 Calypso Ultrasonic Wired BLE

Pour l'appairage de l'anémomètre avec la CysBOX, mettre l'autopilote sur Arrêt



Taper cypilot_ble dans la fenêtre :

Fichier Édition Onglets Aide	
pi@cysBOX-4:~\$	
pi@CysBOX-4:∼ ✓ ∽ ∧ ×	
Fichier Édition Onglets Aide	
<pre>pi@CysB0X-4:~\$ cypilot_ble ble_calypso > Version: 0.3.6 ble_calypso > If you need to pair a Calypso BLE anemometer, use following command: a : enter Calypso Anemometer MAC Address c : print current configuration file w : start wind measurement s : stop wind measurement q : quit</pre>	r a
ni@CvsB0X-4' ~ ▼ ∧ X	
Fichier Édition Onglets Aide	
ble_calypso > Version: 0.3.6 ble_calypso > If you need to pair a Calypso BLE anemometer, use following command: a : enter Calypso Anemometer MAC Address c : print current configuration file w : start wind measurement s : stop wind measurement g : quit Ren	seigner la MAC Address de la Calypso
<pre>ble_calypso > uwble failed to initialize BLE device : Failed to connect to peri pheral c8:3a:cf:52:22:aa, addr type: random ble_calypso > Enter the MAC Address of the Calypso wind sensor (example: c8:3a: cf:52:22:aa) MAC Address: c8:3a:cf:52:22:aa</pre>	
pi@CysBOX-4:~ 🗸 🗙 🗙	
Fichier Édition Onglets Aide	
<pre>pi@cysB0X-4:~\$ cypilot_ble ble_calypso > Version: 0.3.6 ble_calypso > If you need to pair a Calypso BLE anemometer, use following command: a : enter Calypso Anemometer MAC Address c : print current configuration file w : start wind measurement s : stop wind measurement q : quit</pre>	momètre est appairé avec la CysBOX
ble_calypso > uwble failed to initialize BLE device : Failed to connect to peri pheral c8:3a:cf:52:22:aa, addr type: random ble calympea > Setter the McC address of the Calympe wind concer (axample: c8:3a:	
cf:52:22:aa) MAC Address: c8:3a:cf:52:22:aa ble_calypso > uwble config has been written: {"mac_address":"c8:3a:cf:52:22:aa ","poll_period":0.01}	



Taper y

4.3 Remote Control (Télécommande)

Pour l'appairage de la télécommande avec la CysBOX, mettre l'autopilote sur Arrêt



Taper cypilot_rc dans la fenêtre :



Puis commencer l'appairage suivant la procédure :

Appuyer simultanément sur les 2 flèches du bas Puis relâcher





		pi@CysBOX-4: ~	~ ^ X
Fichier Éc	lition Onglets Aide		
pi@CysBOX-4 receiver If you need use followi y : enter n : return d : debug r : RSSI m q : quit	:-\$ cypilot_rc > Version: 0.3.6 > Use CysBoxRC key I to appair a new dev in appair mode in appair mode to transmit mode	to control. ice,	Î
receiver receiver receiver receiver receiver	> Appair mode > 20 > Someone ask for > Sending appair k > Returned to tran	key ey smit mode	

La télécommande est appairée.

4.4 <u>GPS</u>

Le paramétrage du récepteur GPS peut être réalisé avec un PC connecté en USB à **CysBOX**. Toutefois la fréquence de mesure est toujours mise à jour par l'autopilote lors de son initialisation.

Pré requis :

- PC sous windows10 avec le logiciel U-Blox U-Center (<u>https://www.u-blox.com/</u>)
- Cable USB type USB B mâle vers USB A mâle

Installer le logiciel U-Blox Connecter le PC sur le connecteur PC de **CysBOX** Lancer le logiciel U-Center

Le port utilisé apparait dans le gestionnaire de périphérique Windows en tant que : *"périphérique série USB (COMXX)"*

📇 Gestionnaire de périphériques			×
Fichier Action Afficha ?			
🦛 🔿 🖬 🔽 🖬 💭			
> 🏣 Périphériques système			^
🔉 🏺 Périphériques Universal Serial Bus			
Ports (COM et LPT)			
Périphérique série USB (COM26)			
USB Serial Port (COM23)			
🛱 USB Serial Port (COM24)			
USB Serial Port (COM25)			
🛱 USB Serial Port (COM27)			
USB Serial Port (COM28)			~



CysBOX

5 INSTALLATION

5.1 Connections CysBOX





5.1.1 Power

Le module CysBOX est alimenté en 12V via un câble à 4 conducteurs :



- 1 GND (Noir)
- 2+12V (Rouge) à connecter sur alimentation 12V permanente via un fusible 2A
- 3 GND (Vert)
- 4 POWER (Blanc) à connecter à l'interrupteur de contrôle On/Off au tableau

Le module **CysBOX** est alimenté en permanence, l'état On/off est commandé par le fil POWER et un voyant bicolore permet de contrôler l'état du système :

- Eteint : Off
- Mise en service : bleu puis orange haute intensité pendant le démarrage, puis bleu basse intensité en fonctionnement
- Arrêt : bleu puis orange haute intensité pendant l'arrêt, puis bleu basse intensité avant extinction

5.1.2 Audio



Les sorties PWM0 et PWM1 permettent la diffusion de messages Audio. Cette possibilité est exploitée par le logiciel de surveillance CyAlarm pour l'émission d'alarmes par messages vocaux.

5.1.3 NMEA1 – NMEA2



Les connecteurs NMEA1 et NMEA2 permettent la connexion d'équipements NMEA0183. Périphériques associés : /dev/ttyUSB0 et /dev/ttyUSB1



5.1.4 COM1 – COM2



Les connecteurs COM1 et COM2 permettent la connexion d'équipements par des liaison séries : isolation ±50V, normes EIA/TIA-232 et V.28/V.24 avec haut débit jusqu'à 250kbps.

Une de ces connexions est utilisée pour le raccordement du module de puissance **CysPWR** au module **CysBOX**. Périphériques associés : **/dev/ttyUSB2** et **/dev/ttyUSB3**

5.1.5 CAN



Le connecteur CAN permet la connexion d'équipements de type NMEA2000.

L'interconnexion est assurée par un processeur Atmel ATMEGA64M1 qui peut être programmé pour assurer les fonctionnalités de passerelle NMEA2000.

Par défaut, celui-ci est programmé en mode NMEA2000/NMEA0183 avec gestion des PGN Heading, Variation, Speed, Depth, Position, Wind vers une connexion série 115200bps. Il peut être reprogrammé en utilisant l'environnement Arduino via le bootloader standard, ou Atmel Solution via le connecteur de programmation dur la carte.

Périphérique associé : /dev/ttyUSB4

5.1.6 USB



Trois connecteurs de type **USB Host** permettent la connexion de périphériques externes USB 2.0 : clavier, souris, ou capteurs USB externes.

Une interface externe Bluetooth V4.0 permet une meilleure portée pour les périphériques Bluetooth V4.0 que l'interface intégré au module CysBOX et peut être nécessaire pour utiliser par exemple l'anémomètre Ultrason Calypso.



5.1.7 PC



Si un PC est connecté au connecteur de type **USB Device** l'ensemble des périphériques et capteurs du module **CysBOX** peuvent être directement contrôlés par le PC à la place du processeur local. Il est possible d'utiliser ainsi un PC pour reprogrammer les processeurs de contrôle de barre **CysPWR**, le processeur d'interface CAN/NMEA2000, pour paramétrer le module GPS, pour tester la connectivité de l'ensemble des capteurs, ou pour utiliser le module **CysBOX** comme un simple ensemble périphérique PC.

5.1.8 HDMI - Network

Les connecteurs HDMI et Network RJ45 sont gérés par le processeur PI4 interne au module **CysBOX** : ils autorisent l'utilisation d'un écran externe et la connexion à un réseau filaire.



5.2 Connections CysPWR



5.2.1 Power

Entrée de puissance connectée à la batterie :



Courant max : 40A

5.2.2 Motor

Sortie de puissance vérin de barre :



Courant max réglable 0-40A (sortie PWM)



5.2.3 Rudder

Capteur d'angle de barre :



- 5 : GND

Exemple : le câblage du capteur d'angle de barre NKE utilise les broches 1, 2 et 3

5.2.4 Clutch

Embrayage vérin de barre :



- 1 : GND
- 2 : Clutch : commande (actif : 0V)
- 3 : Clutch : alimentation (sortie 12V 2A)
- 4 : détection de butée mécanique bâbord (option)
- 5 : détection de butée mécanique tribord (option)

Note :

 - la sortie Clutch peut être configurée pour une utilisation des pins 2 et 3 en sorties de contrôle communes actives à 0V. Dans ce cas le courant max atteint 4A et une connexion 12V externe doit être raccordée directement au solénoïde d'embrayage.





5.2.5 COM

Liaison série : interconnexion avec le module **CysBOX** Isolation ±50V, normes EIA/TIA-232 et V.28/V.24 avec haut débit jusqu'à 250kbps.



5.2.6 CAN

Connecteur CAN/NMEA2000 (option)





CysBOX

5.3 Câblage type GD



